



30 000 385 - 2



## Funk-Antennenmodul für PC FAM-USB



Funk-Antennen-Modul (Empfänger und Sender) mit USB-Schnittstelle zum Betrieb an einem Server FVS-Safe oder einem PC mit der Funk-Visualisierungs- und Steuerungssoftware FVS-Home.

USB-Stecker Typ A mit 1 m Anschlusskabel.  
SMA-Buchse für beiliegende kleine Antenne.  
Bei Anschluss einer größeren Funkantenne FA250 oder FA200 in optimierter Position wird die Sende- und Empfangsreichweite deutlich gesteigert.

**Der Anschluss einer Hochleistungs-Empfangsantenne FA200 ist nur zulässig, wenn Funk-signale ausschließlich empfangen und nicht auch gesendet werden.**

Gehäuseabmessung LxBxH: 78x40x22 mm.

WEEE-Reg.-Nr. DE 30298319

01/2012 Änderungen vorbehalten.

## Module d'antenne radio pour PC FAM-USB



Module antenne radio (récepteur et émetteur) avec interface USB pour raccordement à un serveur FVS-Safe ou à un PC avec le logiciel de visualisation et de commande FVS.

Fiche USB type A avec câble de raccordement de 1 m.

Prise SMA pour la petite antenne fournie.

Le raccordement d'une plus grande antenne radio FA250 ou FA200 permet, dans une position optimale, de considérablement augmenter la portée d'émission et de réception.

**Le raccordement de l'antenne radio haute puissance FA200 n'est autorisée que dans l'unique cas où les signaux radios peuvent être captés et non émis.**

Dimensions du boîtier LxLxH: 78x40x22 mm.

La licence du logiciel FVS-Home est comprise dans le prix du module FAM-USB.